



Способы использования интерактивной доски




01

В первую очередь включаем компьютер и плату.




Способ подключения:






02

Чтобы включить экран интерактивной доски, нажимаем на функцию, показанную на рисунке.



03

На поверхность доски
выходит надпись
"Классификация источников",
из которой выбираем **HDMI1** и
включаем доску.



04



Мы можем
видеть рабочий
стол на
интерактивной
доске который
включен на
персональном
компьютере.

01



Включить видеокамеру

- Прежде всего, проверить ток видеокамеры;
- Затем подключить камеру через пульт.

02



Нажав на красную
кнопку, вы
включаете
видеокамеру.



03



Фотография находящихся видеокамеры выкл.

04



Фото при включении видеокамеры.

Подключение микрофона

01



Для подключения микрофона
осуществляем подключение всех
необходимых кабелей к компьютеру.

02



03



04



05



Подключаем другую сторону к току.

06



07



Чтобы включить, выдвигаем кнопку к надписью ON.



08



09



10



Видеоредактор **MOVAVI**






1. Откройте видеоредактор



2. Добавить файлы



3. Начать видеомонтаж




01

Отключение платы


02




Нажимаем на то, что обозначено дефисом, и появляется нужное меню.



03



04



← Чтобы
отключить
экран
интерактивно
й доски,
нажимаем на
функцию,
показанную
на рисунке


На поверхность платы выходит
надпись "**Классификация
источников**", из которой
выбираем **Pre HDMI** и выключаем
плату.

05



Плата выключается таким образом, но мы ожидаем, чтобы плата полностью выключилась, нажав кнопку на панели, чтобы полностью выключить панель.

06



С помощью функций,
обозначенных дефисом, мы
можем полностью отключить
нашу панель. Отключить
интерактив можно как кнопкой -
стоящей на плате, так и пультом.



07





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

